

カセットボンベ・カセットこんろからの火災防止について


☆ 他の火気や熱源となるものの近くで使用・保管しない



カセットボンベを、使用中のカセットこんろやガスこんろの近くなど高温になる場所に置かない。

カセットボンベを他の火気や熱源の近くに置いたりすると加熱し、爆発などのおそれがあります。

☆ カセットボンベは表示どおり正しくセットする



カセットボンベの切込み凹部をカセットこんろのボンベ受けガイド凸部に合わせてセットします。

誤った装着はガス漏れや火災になります。


☆ 大きな調理器具を使用しない



こんろをおおうような大きな調理器具は使用しない。

熱がこもりやすくなり、カセットボンベが過熱し、爆発することがあります。

☆ 2台以上並べて使用しない



カセットこんろを2台以上並べて使用しない。

熱がこもりやすくなり、カセットボンベが過熱し、爆発することがあります。


☆ 調理以外の用途に使用しない



調理以外の用途（木炭や練炭の火おこしなど）に使用しない。

カセットボンベが過熱し、爆発などのおそれがあります。

☆ 電磁調理器上で使用しない



カセットボンベ・カセットこんろを電磁調理器の上で使用・保管しない。

電磁調理器の電源が間違っって入ってしまった場合、カセットボンベが過熱し、爆発することがあります。