

電子レンジ温め過ぎ注意！



金沢市内の事故発生件数

令和2年	6件
令和3年	4件
令和4年	3件

肉まん・焼いものおいしい時季ですが、長時間の加熱で
発煙・発火 する事故が発生しています！！

危険な使い方の代表

- ① 調理する食品に適さない長時間の加熱調理
- ② 金属容器やアルミホイルなどの使用
- ③ 電子レンジ内に食品カス、油カスが付着した状態での使用

安全に使用するために

- ① 適正な加熱時間で使用しましょう。
- ② 容器は電子レンジに対応したものを使用しましょう。
- ③ 電子レンジ内をこまめに清掃しましょう。

発煙・発火した場合の対応

- ① 扉を開けずに電源を遮断する。
- ② あわてずに、電子レンジ内の様子を見る。
- ③ 煙や火がおさまらない場合は、扉を開けずに消火器の準備をする。
※**発火**した際に、扉を開けると新鮮な空気が入り、炎が大きくなるため、大変危険です！